

Doppelte Bohrung machts möglich, dadurch ist der Wasserstand auf 0

Das Becken muss dann nur sehr gut unterbaut werden.

Am besten mit Hartschaum flächig.

Dann ist der Ablauf bei 6mm Ø oder 10mm Ø, was allemal langt um den Dreck rauszulassen.

